


Armband-Uhr-Pflege

Reklamationen: Bitte verpacken Sie im Reklamationsfall den Artikel sorgfältig, so dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt werden kann. Hierfür kann der Artikel beispielsweise in Küchenpapier eingewickelt und anschließend in einen Gefrierbeutel verpackt werden. Bitte senden Sie uns ausschließlich den zu reklamierenden Artikel sowie (sofern vorhanden) eine ausgefüllte Garantiekarte zu, jedoch kein Zubehör und keine Originalverpackung oder Anleitung.

Inbetriebnahme der Uhr: Bitte prüfen Sie die Uhr bei erstem Gebrauch auf ihre Funktion. Solaruhren und mechanische Uhren müssen in der Regel vor der Inbetriebnahme erst aufgeladen werden. Bei batteriebetriebenen Uhren ist unter Umständen die Krone der Uhr herausgezogen und durch einen Kronenstopper blockiert, bitte entfernen Sie diesen gegebenenfalls und drücken Sie die Krone vollständig ins Gehäuse. Entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzfolien erst, nachdem Sie die einwandfreie Funktion der Uhr festgestellt haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, damit etwaige Fehler in der Bedienung ausgeschlossen werden können.

Pflegehinweise für Uhren: Bitte beachten Sie, dass eine für Sie kostenfreie Reklamationsbearbeitung nur möglich ist, wenn der aufgetretene Fehler an dem Artikel nicht auf unsachgemäßen Gebrauch oder Verschleiß zurückzuführen ist. Insbesondere sind Verschleiß an Lederarmbändern, verbrauchte Batterien und Schäden durch Erschütterung, Stöße oder Sturz nicht von der Gewährleistung abgedeckt. Beschädigungen durch Wassereintritt sind nur von der Gewährleistung abgedeckt, wenn die Uhr keinem größeren als dem angegebenen zulässigen Wasserdruck ausgesetzt wurde (siehe unten). Vermeiden Sie starke Stöße, große Magnetfelder, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und enorme Hitze.

Hinweise zur Wasserdichtigkeit: Lederarmbänder sind empfindlich und erfordern eine regelmäßige Pflege mit einem handelsüblichen Lederpflegemittel. Je nach Häufigkeit des Tragens sollte das Armband in unregelmäßigen Abständen gewechselt werden. Bei batteriebetriebenen Uhren ist ca. alle ein bis zwei Jahre ein Batteriewechsel erforderlich. Hier ist es empfehlenswert, ebenfalls die Dichtungen zu prüfen und falls erforderlich zu wechseln.

Meter (m)	Atmos (ATM)						
30*	3*	●	—	—	—	—	—
50	5	●	●	—	—	—	—
100	10	●	●	●	●	●	●
300	30	●	●	●	●	●	●
1000	100	●	●	●	●	●	●

* entspricht Spritzwassergeschützt